

Rev. 1 07/97 1/16



# SUPERVISOR DIGITAL DE PROCESSO modelo UW1280/P (entrada linear mA)

Manual de Instruções (julho/97)

# **ÍNDICE**

1 - Características principais	03				
2 - DESCRIÇÃO GERAL	03				
- APLICAÇÕES					
- FUNCIONAMENTO					
5 - FUNÇÕES DO FRONTAL	03				
6 - CONSTRUÇÃO E MONTAGEM	04				
7 - OPCIONAIS	04				
8 - CONFIGURAÇÃO  8.1 - Pro 1  8.2 - Pro 2  8.2.1 - Posição do ponto no display  8.2.2 - Resolução do display  8.2.3 - Linearização  8.2.4 - Valor indicado no display  8.2.5 - Valor do sinal de entrada  8.2.6 - Valor indicado no display  8.2.7 - Valor do sinal de entrada  8.2.8 - Quantidade de segmentos para linearização  8.3 - Pro 3  8.3.1 - Indica valores de alarmes  8.3.2 - Altera valores de alarmes  8.3.3 - Indica valores de histereses  8.3.4 - Altera valores de histereses  8.3.5 - Reset dos alarmes  8.3.6 - Indica pico/vale  8.3.7 - Reset pico/vale  8.3.8 - Seleção de indicação do display  8.3.9 - Reset do integrador  8.3.10 - Re-linearização do sinal de entrada	05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 06 06 06				
8.4 - Pro 4 - Filtro digital e reset remoto 8.4.1 - Filtro digital 8.4.2 - Função da chave S1 (E1-CON) 8.4.3 - Função da chave S2 (E2-CON)	06 06				
8.5 - Pro 5 - Configuração do integrador 8.5.2 - Base de tempo do integrador 8.5.3 - Fator de escala do integrador 8.5.3 - Limite mínimo do integrador	08 08 08				
8.6 - Pro 6 - Configuração dos alarmes 8.6.1 - Dependência entre alarmes 8.6.2 - Indica acionamento dos alarmes 8.6.3 - Reset automático ou manual para alarme 1 8.6.4 - Comando do alarme 1 pela entrada ou integrador 8.6.5 - Ajuste alarme 1 8.6.6 - Ajuste da histerese do alarme 1	08 08 08 08 08 09				

8.6.7 - Lógica do alarme 1	09
8.6.8 - Reset automático ou manual para alarme 2	
8.6.9 - Comando do alarme 2 pela entrada ou integrador	
8.6.10 - Ajuste do alarme 2 8.6.11 - Ajuste da histerese do alarme 2	09
8.6.12 - Lógica do alarme 2	09
3	
8.7 - Pro 7 - Configuração da comunicação serial	09
8.7.2 - Endereçamento serial	09
8.7.3 - Dados enviados para impressão	
8.7.4 - Forma de transmissão de dados para impressão	10
8.8 - Pro 8 - Configuração da retransmissão automática	10
8.8.1 - Função atribuída aos 4-20mA	
8.8.2 - Valor correspondente aos 4mA	10
8.8.3 - Valor correspondente aos 20mA	
8.9.1 - Código de acesso para calibragem	
8.9.2 - Primeira referência	
8.9.3 - Segunda referência	
8.9.4 - Terceira referência	10
9 - MODO DE OPERAÇÃO	11
9.1 - Pré-seleção dos parâmetros	
9.2 - Mensagens no display	11
10 - EXEMPLOS DE CONFIGURAÇÃO	12
10.1 - Exemplo de alarmes	12
10.2 - Exemplo 1 de integrador	
10.3 - Exemplo 2 de integrador	
10.5 - Exemplo de retransmissão analógica	13
10.6 - Exemplo de comunicação serial	13
10.6.1 - Formato da comunicação	13
10.6.2 - Formato de transmissão de dados	13
10.6.3 - Enviando dados para o UW1280	
10.6.4 - Recebendo dados do supervisor UW1280	
10.6.5 - Programa a ser instalado no computador	
11 - CUIDADOS IMPORTANTES NA INSTALAÇÃO	15
12 - Dados Técnicos	15
13 - DIMENSÕES	16
14 - INFORMAÇÕES PARA PEDIDO	16
15 - FSOUFMA DE LIGAÇÃO	16

Antes de instalar o aparelho, recomendamos que sejam lidas atentamente as instruções deste manual de forma a configurá-lo adequadamente, permitindo uma ótima utilização das funções deste aparelho.

#### 1 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Leitor de alta precisão (4 ½ dígitos);
- entrada de sinal para mA (existem outros modelos disponíveis para entrada para termopares ou termo-resistência);
- trava das funções de configuração (via terminais);
- limitação das pré-seleções acessíveis ao operador;
- Opcionais:
  - Integrador / linearizador / chave S2 / memorização dos valores máximo e mínimo de leituras ocorridas;
  - 2 alarmes totalmente programáveis;
  - retransmissão analógica de 4 à 20 mA (programável);
  - comunicação serial ("loop" de corrente);
- caixa em ABS auto-extinguível.

#### 2 - DESCRIÇÃO GERAL

Estes aparelhos são dotados da mais alta tecnologia microprocessada, o que possibilita fácil leitura graças ao seu display de 13 mm à led's vermelhos de alto brilho, oferecendo ainda uma enorme versatilidade de configuração e facilidade de operação através do seu frontal simplificado. Estes aparelhos foram desenvolvidos visando oferecer versatilidade e bom desempenho, associado à simplicidade de operação.

Possuem frontal em policarbonato, garantindo um visual moderno ao aparelho. São testados conforme as mais rigorosas normas, de forma a garantir bom funcionamento mesmo em ambientes industriais. São montados em caixa de **ABS auto-extinguível**, própria para embutir em painéis, com dimensões padrão DIN 48 x 96 mm, com conexões elétricas por intermédio de terminais tipo "fast-on" localizados na base traseira do aparelho, proporcionando fácil acesso para o usuário e baixa resistência de contato. Presilhas laterais de fixação possibilitam fácil e rápida instalação e remoção do aparelho.

Permitem configurar inúmeros parâmetros de entrada, saída, etc., conforme suas necessidades de funcionamento. Para uma ampla variedade de aplicações, oferece funções opcionais descritas adiante.

#### 3 - APLICAÇÕES

Aparelho ideal para aplicações que necessitem de confiabilidade e bom desempenho. Pode-se portanto aplicar com grande sucesso em processos como os sugeridos abaixo, proporcionando maior segurança e valorização na apresentação do painel de controle:

Ind. Siderúrgica e de cimento;
 Ind. Naval e petroquímica;

Ind. Alimentícia e de bebidas;
 Extrusoras e sopradoras;

- Máquinas dosadoras e embalagens; - Fornos de tratamento térmico;

Prensas hidráulicas:

Cura de materiais e esterilização;

- Fornos de tratamento t


Máquinas p/ madeiras;

- Processos químicos.

#### 4 - FUNCIONAMENTO

O aparelho recebe o sinal de entrada e mostra sua leitura no display. Opcionalmente pode monitorar a grandeza medida, através de dois alarmes, retransmissão analógica, integrador/linearizador, valores máximos (pico)/mínimos (vale) ocorridos ao longo do processo ou comunicação serial.

# 5 - FUNÇÕES DO FRONTAL



- 1 = display: led's de alto brilho, 13 mm, vermelhos;
- 2 = tecla "@": acesso às pré-seleções ou aos parâmetros de configuração;
- 3 = tecla " ": incrementa o valor da pré-seleção;
- 4 = tecla " ": decrementa o valor da pré-seleção.

#### 6 - CONSTRUÇÃO E MONTAGEM

Os aparelhos são de construção compacta, montados em caixa de **ABS auto-extinguível**, própria para embutir em porta de painéis. Presilhas laterais de fixação possibilitam fácil e rápida instalação e remoção do aparelho.

#### 7 - OPCIONAIS

#### 7.1 - Integrador/linearizador, pico/vale e "tare":

- Integrador: programa-se uma rampa que pode subir ou descer, a qual é alterada conforme o sinal de entrada. Com isto resetamos o integrador e pré-determinamos o valor no qual o(s) relé(s) do(s) alarme(s) será(ão) acionado(s).
- Linearizador: programa-se a quantidade de segmentos que serão utilizados para interpretar o sinal de entrada.
- Pico / vale: esta função permite a memorização automática da leitura mais alta (pico) e a mais baixa (vale) do sinal de entrada ocorridas ao longo do processo. Estes valores podem ser visualizados e /ou resetados pelo frontal do aparelho, desde que tenham sido permitidos na configuração.
- "Tare": permite re-linearizar o sinal de entrada para pequenos valores de "off-set" desejados.
- **7.2 Alarmes**: dois relês SPDT (reversíveis) independentes e livres de potencial, que podem ser programados para energizar acima ou abaixo do ajuste (do sinal de entrada ou então do integrador). São programáveis também suas respectivas histereses.
- **7.3 Retransmissão analógica 4 a 20 mA**: pode-se informar para fins de leitura, a variável de entrada, ou então do integrador, conforme programado.
- 7.4 Comunicação serial: permite a comunicação entre os supervisores UW1280 e/ou computador, possibilitando a leitura ou modificação dos principais parâmetros do supervisor.

### 8 - CONFIGURAÇÃO

Apesar do aparelho ter sido previamente configurado na fábrica, possivelmente tenha que ser alterado para adaptar-se a novas aplicações. Para isto basta alimentarmos o aparelho, e certificar-se de que não haja ligação entre os terminais 1 e 4 (ou seja, configuração habilitada). Com isto, pressione a tecla : no display surgirá "Pro" piscando alternadamente com "0", denominada de agora em diante simplesmente de "Pro 0". Isto indica somente modo de configuração ativado. Neste ponto, devemos através das teclas 🛭 isto entramos no programa selecionado. Cada um dos programas é dividido em itens de programação, que poderão ser acessados sucessivamente através de 🛮 (o mnemônico pisca alternadamente com seu respectivo valor), e alterados individualmente por 🛮 ou 🗹. Estando no último item do programa selecionado, ao pressionarmos 🗐, o display tornará a indicar "Pro 0". Neste ponto, pressione para encerrar o modo de configuração, ou então selecione outro dos 9 programas disponíveis, novamente através de 🛭 ou ■. Caso a opção seja para encerrar a configuração, o display indicará uma breve mensagem " End", voltando então a demonstrar a variável medida. Uma vez encerradas as necessárias alterações dos programas de configuração, conecte os terminais 1 e 4 (ou seja, configuração desabilitada), evitando assim alterações não autorizadas da configuração. Para armazenar os dados, o UW1280 dispõe de memória E2PROM.

Pro: Permite acesso aos programas da configuração (pressione o ou ou ou ou então encerra modo de configuração (pressione ).

8.1 - Pro I Programa a posição do ponto no display, resolução do display e linearização do sinal de entrada, UTILIZANDO UMA FONTE DE mA EXTERNA para definir a relação entre o sinal de entrada e o valor indicado no display.

IMPORTANTE: este programa define exatamente os mesmos itens descritos adiante no item 8.2 (note que em "Pro 2" utiliza-se a própria fonte de mA interna do UW1280). Porém, apesar de "Pro 1" seguir o mesmo roteiro descrito em "Pro 2", a diferença é que aqui neste programa ("Pro 1") ao invés de selecionar o valor desejado de corrente, o sinal DEVE SER INSERIDO através de UMA FONTE DE mA EXTERNA. Os valores aqui alterados são automaticamente modificado em "Pro 2" e vice-versa.

- 8.2 Pro2 Programa a posição do ponto no display, resolução do display e linearização do sinal de entrada, UTILIZANDO A PRÓPRIA FONTE DE mA INTERNA DO UW1280, para definir a relação entre o sinal de entrada e o valor indicado no display. Os valores aqui alterados são automaticamente modificado em "Pro 1" e vice-versa.

"DECPAT": selecione entre "0"/"0,0"/"0,00"/"0,000"/"0,0000"

Importante: caso seja programado algum ponto no display, note que praticamente todas as variáveis do aparelho passarão a surgir com o referido ponto (exceto itens 8.2.5, 8.2.7 e "Pro 5").

8.2.2 - <u>Resolução do display</u>: programa-se em quantas unidades ficará a resolução do display. Como exemplo, uma resolução de 5 unidades, para valores de entrada entre 1...5 unidades, o display indicará 5; de 6...10 unidades, indicará 10, e assim sucessivamente.

"cound": selecione entre "1"/"2"/"5"/"12"/"20"/"50"/"100"

8.2.3 - <u>Linearização</u>: selecione através de ⋈ ou ⋈ se há ou não a necessidade de programar-se nova linearização do sinal de entrada.

"SCALE": selecione "YES" ou "OO"

Nota: caso " NO " seja selecionado, no display surgirá a indicação " Pro O ", indicando encerramento de " Pro I ". Caso " YE5 " seja selecionado, a programação seguirá para o próximo item.


- 8.2.4 Valor indicado no display (" D5P 1") para o primeiro segmento da linearização: selecione através de 🔊 ou 📝 o valor numérico que surgirá no display quando na entrada de sinal for aplicado o valor de corrente SELECIONADO no item 8.2.5 ("IПР 1").
- "DSP 1": selecione entre "-99999" à "99999"
- 8.2.5 <u>Valor do sinal de entrada</u> ("INP 1") para o primeiro segmento de linearização: SELECIONE o valor de corrente desejado para associar-se ao valor programado no item anterior ("D5P 1"), e pressione a tecla para armazenar esta seleção.
  - "INP 1": selecione entre "0.000" à "50.000" mA e pressione "P"

Nota: caso tenha programado algum ponto no display no item 8.2.1, lembre que este item não é afetado por tal programação, pois esta indicação sempre será "XX.XXX" mA.

- 8.2.6 Valor indicado no display (" D5P 2") para o primeiro segmento da linearização: selecione através de ☑ ou ☑ o valor numérico que surgirá no display quando na entrada de sinal for aplicado o valor de corrente SELECIONADO no item 8.2.7 ("IRP 2").
- "DSP 2": selecione entre "-99999" à "99999"
- 8.2.7 Valor do sinal de entrada ("INP 2") para o primeiro segmento de linearização: SELECIONE o valor de corrente desejado para associarse ao valor programado no item 8.2.6 ("D5P 2"), e pressione a tecla para armazenar este valor.
  - "INP 2": selecione entre "0,000" à "50,000" mA e pressione "P"

Nota: caso tenha programado algum ponto no display no item 8.2.1, lembre que este item não é afetado por tal programação: a indicação sempre será "XX.XXX" mA.

8.2.8 - <u>Linearizador</u>, ou seja, quantidade de segmentos para linearização do sinal de entrada: se o opcional integrador foi solicitado, este item define a quantidade de segmentos utilizados para linearizar o sinal de entrada, conforme demonstra figura a seguir:



"5EGE": selecione entre "1" a "9" segmentos de linearização

Nota 1: se optar por 1 segmento, o display indicará "Pro 0", pois o primeiro segmento ("D5P1", "InP1") e ("D5P2", "InP2") já foi devidamente programado anteriormente: Nota 2: se forem selecionados 2 ou mais segmentos, conforme o caso, no display surgirá sequencialmente "D5P3", "InP3", "D5P4", "InP4", ..., "B5P10" e "InP10", cuja programação é análoga as anteriormente descritas ("D5P1", "InP1", etc).

- **8.3 Pro3 Funções acessíveis ao operador** pelo frontal do aparelho, QUANDO os terminais 1 e 4 ESTIVEREM CONECTADOS.
- 8.3.1 <u>Indica valores de alarmes</u>: se o opcional alarmes foi solicitado, este item define através de <u>a</u> ou <u>s</u> se os valores dos alarmes poderão ou não ser visualizados no display pelo operador.
  - "JSP AL": selecione "YES" ou "NO"
- 8.3.2 <u>Altera valores de alarmes</u>: se opcional alarmes foi solicitado, caso " 9 € 5 " tenha sido selecionado anteriormente, este item define através de ou se o valor do alarme poderá ou não ser modificado pelo frontal do aparelho. Caso " ∩ 0 " tenha sido selecionado, este item será suprimido da programação.
  - "ENE RL": selecione "YES" ou "NO"
- 8.3.3 <u>Indica valores de histereses</u>: se o opcional alarmes foi solicitado, este item define através de 


  ou 
  ou se os valores das histereses dos alarmes poderão ou não aparecer no display.
  - "JSPHYS": selecione "YES" ou "NO"
- 8.3.4 <u>Altera valores de histereses</u>: se "¥£5" foi selecionado anteriormente, este item define através de ▲ ou ► se os valores das histereses dos alarmes poderão ou não ser modificados pelo operador através do frontal do aparelho. Caso "∩0" tenha sido selecionado, este item será suprimido da programação.
  - "ENEHYS": selecione "YES" ou "NO"
- 8.3.5 Reset dos alarmes: se o opcional alarmes foi solicitado, este item define através de 🗟 ou 📓 se os alarmes poderão ou não ser resetados pelo frontal do aparelho.
  - "r5t RL": selecione "YE5" ou "NO"
- 8.3.6 Indica pico / vale: se o opcional integrador foi solicitado, este item define através de 

  ou 

  se os valores de pico / vale ocorridos no processo poderão ser ou não visualizados no display pelo operador.
  - "JSPbUF": selecione "YES" ou "ПО"
- 8.3.7 Reset pico / vale: se " 9 € 5 " foi selecionado para "indica pico/ vale", este item define através 
  ou 
  se os valores pico / vale poderão ou não ser resetados simultaneamente pelo frontal do aparelho. Caso " n 0 " tenha sido selecionado, este item será suprimido da programação.
  - "-StbUF": selecione "YES" ou "NO"

- 8.3.8 <u>Seleção de indicação do display</u>: se o opcional integrador foi solicitado, este item define através de 
  ou não selecionar pelo frontal do aparelho se o display indicará o sinal de entrada ("INPUT") ou o integrador ("ŁoŁRL"). Caso " yE5" seja aqui selecionado, esta função poderá ser usufruída independentemente dos terminais 1 e 4 estarem ou não conectados.
- "SELdSP": selecione "YES" ou "NO"
- 8.3.9 Reset do integrador: se o opcional integrador foi solicitado, este item seleciona através de 
  ou se o integrador poderá ou não ser resetado pelo frontal do aparelho, independentemente dos terminais 1 e 4 estarem ou não conectados.
  - "rEttOt": selecione "YES" ou "NO"
- 8.3.10 Re-linearização do sinal de entrada: se o opcional integrador foi solicitado, este item seleciona através de 

  ou 
  se o sinal de entrada poderá ou não ter nova re-linearização.
  - "ER-E": selecione "YES" ou "NO"



- 8.4 Proy Filtro digital para o display e função das chaves S1 e S2
- 8.4.1 <u>Filtro digital para o display</u>: se o opcional integrador foi solicitado, quando o display apresenta muitas oscilações devido a pequenas variações de sinal no processo ou então devido a ruído, este item seleciona através de <u>a</u> ou <u>v</u> o nível do filtro digital, lembrando que quanto maior o nível, maior será o tempo de resposta.

"FILEEr": selecione "0" = sem filtro
"1" = nível normal
"2" = nível reforçado
"3" = nível máximo

8.4.2 - Função da chave S1 ("E1-CD∩"): seleciona-se através de ⋈ ou ⋈ qual a função que será solicitada a qualquer momento através do fechamento ou então de um pulso (Tmínimo = 20ms) nos terminais 3 e 4 do aparelho, conforme descrito a seguir:

- <u>selecione " 0 "</u>: se o opcional integrador foi solicitado, através de um pulso nos terminais da chave S1, o sinal de entrada indicará zero. Em outras palavras, podemos acompanhar as variações ocorridas no processo, a partir do instante em que aplicarmos um pulso em S1. Para trazer de volta a indicação normal do sinal de entrada, programe novamente a linearização em "Prol" ou "Pro2";
- selecione "1": se o opcional integrador foi solicitado, o mesmo poderá ser resetado através da chave S1, continuando sua integração independente dos terminais da chave continuarem ou não ativados:
- selecione "2": se o opcional integrador foi solicitado, fechando a chave S1, o integrador será "zerado", e inicia nova integração. Enquanto esta estiver fechada, a integração continuará. Ao abrirmos S1, a integração pára:
- selecione " 3 ": se o opcional integrador foi solicitado, fechando a chave S1 o integrador acumulará progressivamente seu valor; abrindo a chave S1 o integrador cessará a contagem, memorizando o valor já acumulado;
- selecione " 4 ": ao fecharmos S1, o valor indicado no display é "congelado", apesar de que todas as funções internas continuam funcionando normalmente sem interrupção. Ao abrirmos S1, o display tornará a indicar normalmente a variável selecionada:
- selecione "5": se o opcional integrador foi solicitado, o fechamento de S1 fornecerá um pulso de 0,5 segundo, que resetará os valores memorizados pelo pico/vale. Enquanto S1 estiver fechada, as oscilações ocorridas não serão registradas pelo pico/vale. Destacamos que se no modo de operação o display estiver selecionado para indicar o valor de pico ou vale, e a chave S1 for acionada, a mudança somente aparecerá no display na próxima leitura do pico ou do vale;
- selecione " 6 ": se o opcional integrador foi solicitado, o fechamento de S1 fornecerá um pulso de 0,5 segundo, que resetará o valor de pico memorizado. Enquanto S1 permanecer fechada as oscilações ocorridas não serão registradas pelo pico;
- selecione " 7": se o opcional integrador foi solicitado, o fechamento de S1 fornecerá um pulso de 0,5 segundo, que resetará o valor de vale memorizado. Enquanto S1 permanecer fechada as oscilações ocorridas não serão registradas pelo vale;
- selecione " 8": se o opcional alarmes foi solicitado, e nos itens 8.6.3 e/ ou 8.6.8 foi estipulado reset manual para o(s) alarme(s), o fechamento de S1 fornecerá um pulso de 0,5 segundo, que desenergizará o(s)

- alarme(s) acionado(s). Após este pulso o(s) alarme(s) funcionará(ão) conforme estipulado no item 8.6.3 e 8.6.8:
- selecione "9": se o opcional alarmes foi solicitado, por enquanto S1 estiver fechada, o(s) alarme(s) será(ão) forçado(s) a permanecer(em) desenergizado(s), independentemente do modo de funcionamento do programa. Ao abrirmos S1 o(s) alarme(s) funcionará(ão) conforme estipulado nos itens 8.6.3 e 8.6.8;
- selecione "10": se o opcional integrador foi solicitado, cada vez que fecharmos S1, o display alternará a indicação entre sinal de entrada e integrador;
- selecione "11": se o opcional integrador foi solicitado, o fechamento de S1 fornecerá um pulso de 0,5 segundo (surgirá uma breve mensagem no display "ERrE"), o qual fará com que o sinal de entrada passe a indicar "zero". Ao mesmo tempo será armazenado no integrador o seu antigo valor mais o sinal de entrada que havia sido resetado. Deste modo o integrador cessará sua contagem, e toda a programação feita no item 8.5 não terá efeito;
- selecione "12": fechando S1, internamente o sinal de entrada indicará "zero", e por enquanto S1 permanecer fechada, no display permanecerá "congelado" com o valor anteriormente indicado. Ao abrirmos S1, o display indicará "zero" (desde que não tenham ocorrido oscilações no sinal de entrada);
- selecione "13": fechando S1, todas as operações de medição permanecerão temporariamente desabilitadas e congeladas (alarmes, integrador, retransmissão analógica, etc). Ao abrirmos S1 todas as operações de medição serão novamente habilitadas, permitindo assim um sincronismo com controles e processos externos:
- selecione "14": fechando S1 serão enviados dados para impressão via comunicação serial conforme selecionado em "Pro7". Se S1 for acionada por mais de 800 ms, poderá ocorrer uma segunda impressão de dados;

- "EI-CON": selecione "O" até "14"
- 8.4.3 Função da chave S2 ("E2-CDR"): se o opcional totalizador foi solicitado, selecione através de A ou A a função que será solicitada através do fechamento ou então de um pulso (Tmínimo = 20ms) nos terminais 2 e 4 do aparelho. AS OPÇÕES DE PROGRAMAÇÃO SÃO IDENTICAS AO ITEM 8.4.2. Selecione a função da chave S2, pressionando A ou ■.

" E 2- C O \( \textit{ " : selecione " O " até " 14 "

#### 8.5 - Pro5 Configuração do integrador (opcional)

8.5.1 - Selecione a posição do ponto no display que surgirá somente para o integrador, pressionando 🔊 ou 🕅.

"&ECPNE": selecione entre "0"/"0.00"/"0.000"/"0.0000"

8.5.2 - Base de tempo do integrador: determina a rampa ou velocidade de integração (unidades/segundo, unidades/minuto ou unidades/hora) utilizada pelo aparelho. Quanto maior for a base de tempo, menor a rampa do integrador. A base de tempo sempre é usada em conjunto com o fator de escala, descrito a seguir no item 8.5.3. Selecione a base 

```
" EBRSE": selecione " 0" = unidades/segundo
                "1" = unidades/minuto
              " " 2 " = unidades/hora
```

8.5.3 - Fator de escala do integrador: para programar o integrador devese definir o fator de escala, que é determinado pela fórmula a seguir:

$$FE = \frac{TD}{VI} \times \frac{BT}{T} \times \frac{PDT}{PDI}$$

Onde:

TD = valor desejado de integração;

**VI** = valor indicado (do sinal de entrada);

**BT** = base de tempo: unidades/segundo = 1 unidades/minuto = 60

> =3600unidades/hora

T = tempo de funcionamento desejado;

PDT = ponto no display do integrador: para "0"

para "0.0" = 10 para "0.00" = 100para "0.000" = 1.000 para "0.0000" = 10.000

= 1

PDI = ponto no display do sinal de entrada: para "0" = 1

para "0.0" = 10

"5CLFRC": selecione "0.001" até "100.000"

Importante: na dúvida ou então quando desejar simplesmente uma integração, programe o fator de escala = 1 (que serão a maioria dos casos). Caso deseje obter uma média do sinal de entrada ocorrido no processo, aí sim que o fator de escala será diferente de 1. Neste caso deve-se recorrer à fórmula descrita anteriormente.

8.5.4 - Limite mínimo do integrador: determina o valor mínimo de entrada em que o integrador funcionará. Abaixo desse valor o mesmo permanecerá "congelado", voltando a continuar sua integração após o sinal de entrada atingir novamente este limite mínimo. Selecione o 

"Lo-cut": selecione entre "-999" até "9999"

- 8.6 Pro Configuração dos alarmes (opcional): define o modo de operação dos alarmes, oferecendo uma variedade de combinações. As possibilidades de programação são:
- 8.6.1 Dependência entre alarmes: sempre que o alarme 2 for alterado, o alarme 1 será alterado também, para que a diferença entre os dois seja sempre mantida. Neste caso o operador só terá acesso ao ajuste do alarme 2. Selecione a dependência dos alarmes pressionando as teclas ⋈ ou ⋈.

"EcRc": selecione "YES" ou "NO"

8.6.2 - Indica acionamento dos alarmes: quando o(s) alarme(s) estiver(em) acionado(s), surgirá automaticamente a mensagem " RL\_on" no display, piscando alternadamente com a indicação do sinal de entrada (ou integrador), para que o operador figue ciente da condição de alarme. Selecione se surgirá a indicação de alarme pressionando ⋈ ou ⋈.

"JSP": selecione "YES" ou "NO"

8.6.3 - Reset automático ou manual para alarme 1: uma vez energizado o relé 1, caso o alarme 1 volte a atingir a faixa para desenergização, o mesmo será desacionado (reset automático) ou permanecerá energizado (reset manual), podendo neste último casó ser resetado pelos terminais (quando nos itens 8.4.2 ou 8.4.3, "E1-CON" ou "E2-CON" = 8 ou 9) ou , se permitido no item 8.3.5, pelo frontal (estando no modo de operação, selecione "LATEHI" no display, em seguida pressione iuntamente com (P). Selecione a função reset manual para o alarme 1 pressionando ⋈ ou ⋈.

"IBLC-1": selecione "YES" ou "OO"

8.6.4 - Comando do alarme 1 pelo sinal de entrada ou pelo integrador: o alarme 1 poderá ser acionado através do sinal de entrada ("INPUT") ou então, se tiver sido adquirido, através do integrador ("EoERL"). Selecione quem comandará o alarme 1 pressionando ⋈ ou ⋈.

"850-1" selecione "IDPIIL" até "FoF81"

- 8.6.5 <u>Ajuste do alarme 1</u>: programa-se o valor do sinal de entrada (ou integrador) em que o relê do alarme 1 será acionado. Selecione o ajuste do alarme 1 através de ⋈ ou ⋈.
- "RL-1":selecione entre "-999" até "9999" (quando "R5.7-t" = " IRPUT") OU selecione entre "-99999" até "999999" (quando "R5.7-t" = " LoERL")
- 8.6.6 Ajuste da histerese do alarme 1: programa-se o valor que será somado (ação "low") ou subtraído (ação "high") ao ajuste do alarme 1, dependendo do modo de ação (programado no item 8.6.7), para que o relê desenergize. Caso "¥£5" tenha sido programado no item 8.6.3 (reset manual para alarme 1), este item será suprimido da progra-mação. Selecione o valor da histerese do alarme 1 pressionado ⋈ ou ⋈.
- 8.6.7 Lógica do alarme 1: selecione se o alarme 1 será energizado para valores acima do seu ajuste (ação "high") ou abaixo (ação "low") pressionando ⋈ ou ⋈.
- "Rct-1": selecione entre "X 1" ou "LO"
- 8.6.8 Reset automático ou manual para alarme 2: uma vez energizado o relê 2, caso o alarme 2 volte a atingir a faixa para desenergização, o mesmo será desacionado (reset automático) ou permanecerá energizado (reset manual), podendo neste último caso ser resetado pelos terminais (quando nos itens 8.4.2 e 8.4.3, "E 1-LDN" ou "E2-LDN" = 8 ou 9) ou, se permitido no item 8.3.5, pelo frontal (veja item 9.1.2). Selecione a função reset manual do alarme 2 pressionando ▶ ou ▶.
  - "LREC-2": selecione "YES" ou "NO"
- 8.6.9 Comando do alarme 2 pela entrada ou integrador: o alarme 2 poderá ser acionado através do sinal de entrada (" IRPUT") ou então através do integrador ("LOLRL"), desde que o opcional integrador tenha sido solicitado. Selecione quem comandará o alarme 2 pressionando as 🔊 ou 📝.
  - "R5N-2": selecione " INPUL" até "LoERL"
- 8.6.10 Ajuste do alarme 2: programa-se o valor do sinal de entrada (ou integrador) em que o relê do alarme 2 será acionado. Selecione o ajuste do alarme 2 pressionando ⋈ ou ⋈.
- "RL-1":selecione entre "-999" até "9999" (quando "R5N-2"=" 11701") ou selecione entre "99999" até "999999" (quando "R5N-2"="705R1")

- 8.6.11 Ajuste da histerese do alarme 2: programa-se o valor que será somado (ação "low") ou subtraído (ação "high") ao ajuste do alarme 2, dependendo do modo de ação (programado no item 8.6.12), para que o relê desernergize. Caso "¥£5" tenha sido programado no item 8.6.8 (reset manual para alarme 2), este item será suprimido da programação. Selecione o valor da histerese do alarme 2 pressionando ⋈ ou ⋈.
- "#\$5-2": selecione entre " 1" até "\$9999" (quando "#\$7-2"=" !#PUF") OU selecione entre " 1" até "\$99999" (quando "#\$7-2"=" LOLFRL")
- 8.6.12 Lógica do alarme 2: selecione se o alarme 2 será energizado para valores acima do seu ajuste (ação "high") ou abaixo (ação "low") pressionando ⋈ ou ⋈.
  - "REL-1": selecione entre "X1" ou "LO".
- 8.7 Pro? Configuração da comunicação serial (opcional): todos os parâmetros a seguir devem ser previamente programados para que a comunicação serial possa funcionar adequadamente.
- 8.7.1 <u>Velocidade de transmissão de dados (baud rate)</u>: compatibiliza a velocidade de comunicação entre o UW1280 e o computador. Selecione a velocidade de transmissão de dados através de a ou s.
  - "bRud": selecione entre "300"/"500"/"1200"/"2400"
- 8.7.2 Enderecamento serial: quando houverem múltiplas unidades de aparelhos na rede, cada UW1280 terá um endereço serial. Se apenas um aparelho é utilizado na rede, deve ser aqui selecionado o endereço "0", eliminando assim a necessidade do endereçamento. Selecione o endereço serial do aparelho através de ⋈ ou ⋈.
  - "RdccE5": selecione entre "0" até "99"
- 8.7.3 <u>Dados enviados para impressão</u>: determina quais dados serão enviados para impressão, quando dermos um pulso na chave S1 ou S2 (desde que em "*Pro Ч"*, "*E I-EDR*" ou "*EZ-EDR*" = 14) ou então do envio do comando *P* via teclado do computador.
  - "Pr int": selecione entre:
    - " **!** " = sinal de entrada:
    - " : sinal de entrada, pico, vale e tare;
    - " 2 " = sinal de entrada, alarmes 1 e 2:
    - " **3**" = sinal de entrada, alarmes 1 e 2, histereses 1 e 2, pico, vale e tare:

- " \ " = integrador;
- " 5 " = sinal de entrada e integrador;
- " 5" = sinal de entrada, integrador, pico, vale e tare;
- "7" = integrador, alarmes 1 e 2;
- " 8 " = sinal de entrada, integrador, alarmes 1 e 2;
- "9" = sinal de entrada, integrador, alarmes 1 e 2. histereses 1 e 2, pico, vale e tare.

Nota 1: se o integrador exceder o fundo de escala, um asterisco precederá o valor impresso (ex.: \*00127), e se exceder o inicio de escala, um sinal negativo junto com o asterisco (ex.: \*00127). Nota 2: se o sinal de entrada exceder o fundo de escala, será impresso "OPEN", e se exceder o inicio de escala, "SHORT".

8.7.4 - Forma de transmissão de dados para impressão: quando solicitada a impressão de dados, os mesmos poderão ser enviados de forma completa ou abreviada (veja exemplos adiante). Selecione através de ▲ ou ◄ se os dados serão enviados de forma completa à impressora.

```
"FULL":selecione " YES " ou " NO "
```

Exemplo: o envio de dados à impressora pode ser feita de duas formas:

$$2 RTD -125.7F < CR > < LF > \rightarrow forma completa$$
  
 $-125.7 < CR > \rightarrow forma abreviada$ 

8.8 - Proß Configuração da retransmissão analógica (opcional):

permite associar valores do sinal de entrada (ou integrador)
aos 4...20mA. O aparelho calcula automaticamente valores
intermediários. Para se obter ação reversa, programa-se o
maior valor para "Rn-LD" e o menor valor para "Rn-HI".

8.8.1 - Função atribuída aos 4...20 mA: a saída linear poderá retransmitir o sinal de entrada ("INPUT") ou então, desde que tenha sido solicitada, a função integrador ("ŁoŁRL"). Selecione qual será a função retransmitida pelo UW1280 pressionando 🗟 ou 😼.

```
"RSIN": selecione "INPUL" até "LoERL"
```

8.8.2 - <u>Valor correspondente aos 4 mA</u>: selecione através de ⋈ ou ⋈ o valor correspondente à saída analógica de 4 mA.

```
" 8 (1 - L o ":selecione " - 99999" até " 999999"
```

8.8.3 - <u>Valor correspondente aos 20 mA</u>: selecione através de 

ou 
ou o valor correspondente à saída analógica de 20 mA.

" A N - H I ": selecione entre " - 99999 " até " 999999 "

8.9 – Pro9 Calibração: este aparelho já vem calibrado de fábrica. Se apresentar indicações incorretas, será necessário nova calibragem, feita por TÉCNICOS QUALIFICADOS e através de EQUIPAMENTOS APROPRIADOS. Além disto, há a necessidade de um pré-aquecimento de no mínimo 30 minutos. Recomendamos portanto que de preferência a calibragem feita pelo próprio fabricante, garantindo assim a alta precisão oferecida pelo UW1280.

Destacamos que uma vez acessado o código de calibragem, o programa só poderá ser encerrado após completar todos os passos da programação de calibragem. Portanto, evite ao máximo de entrar neste programa, evitando assim descalibragem desnecessária.

8.9.1 - Código de acesso para calibragem: o número "48" é um código que deve ser fornecido para se ter acesso à calibragem, evitando assim alterações de pessoas não autorizadas, o que provocaria fatalmente a descalibragem do aparelho. Qualquer outro número que seja fornecido, não será permitida a continuação de calibragem e o display tornará a indicar "Pro0". Selecione o código de acesso pressionando as teclas 🔊 ou 📝.

"EodE":selecione entre "0" até "99"

8.9.2 - <u>Primeira referência</u>: aplique 0,000 mA nos terminais de entrada do sinal 4 (-) e 5 (+) e aguarde 20 segundos para estabilização. Em seguida pressione **p** para gravar esta referência.

"5EEP1": pressione

8.9.3 - <u>Segunda referência</u>: aplique 25,000 mA nos terminais de entrada do sinal 4 (-) e 5 (+) e aguarde 20 segundos para estabilização. Em seguida pressione para gravar esta referência (o display indicará "5 L E P-" por aproximadamente 8 segundos.

"5EP2": pressione 🖭

8.9.4 - <u>Terceira referência</u>: aplique 50,000 mA nos terminais de entrada do sinal 4 (-) e 5 (+) e aguarde 20 segundos para estabilização. Em seguida pressione para gravar esta referência.

"SEEP3": pressione "P"

A calibragem foi completada. Confira o resultado da calibragem, comparando o sinal de entrada com o valor indicado.

#### 9 - MODO DE OPERAÇÃO

Após acertar a configuração, o aparelho estará apto a operar. Feche os terminais 1 e 4, conecte o sinal de entrada ao aparelho (terminais 4 e +5) e energize-o: com isto, o display indicará brevemente "8.8.8.8.8.8.8.", testando todos seus segmentos. Em seguida, surge a indicação correspondente ao sinal de entrada ("IRPUŁ") ou então do integrador ("ŁoŁRL"), conforme última seleção feita pelo operador. Desde que permitido no item 8.3.8, a alteração da indicação do display poderá ser feita pelo operador: pressione ⋒ para que o display indique o valor do integrador (o display demonstrará brevemente "ŁoŁRL", e em seguida indicará o valor do integrador) ou então pressione ⋒ para que o display indique o valor do sinal de entrada (o display demonstrará brevemente "INPUŁ", e em seguida indicará o valor do sinal de entrada). Se permitido no item 8.6.2, quando o relê do(s) alarme(s) estiver(em) energizado(s), o operador poderá visualizar a indicação "Я L l on" e/ou "Я L l on" piscando alternadamente com a indicação do sinal de entrada (ou integrador).

9.1 - PRÉ-SELEÇÃO DOS PARÂMETROS: conecte os terminais 1 e 4 para limitar o acesso às pré seleções feitas pelo operador e também desabilitar o acesso à configuração. Com isto a leitura e/ou alteração dos parâmetros ficará limitada, conforme configuração escolhida no item 8.3. Poderemos ter acesso aos vários parâmetros, conforme segue:

```
" 81-1 "
             = pré-seleção do alarme 1:
" RL-2 "
             = pré-seleção do alarme 2;
" HYS-1"
             = pré-seleção da histerese 1;
" H45-2 "
             = pré-seleção da histerese 2:
" PER "
             = pré-seleção da memória de "pico";
" URL"
             = pré-seleção da memória de "vale";
" LRECH1" = reset manual para alarme 1 (surge somente
               quando o relê 1estiver energizado):
" LRECH2 " = reset manual para alarme 2 (surge somente
               quando o relê 2 estiver energizado);
"E nd "
             = término da següência das pré-seleções.
```

9.1.1 - COMO ACESSAR AS PRÉ-SELEÇÕES DOS PARÂMETROS?: pressionando ₱, o display mostrará o primeiro parâmetro, conforme selecionado no item 8.3, permanecendo no display o nome do parâmetro piscando alternadamente com seu respectivo valor: neste ponto através de ♠ ou ▶ podemos alterá-lo, desde que tenha sido permitido no

item 8.3. Para gravar a alteração feita e selecionar o próximo parâmetro permitido, pressione . Repita o procedimento anteriormente descrito para toda següência de parâmetros.

Nota 1: caso "NO" tenha sido selecionado em todos os itens de "Pro 3", não será possível que o operador leia ou altere qualquer um dos parâmetros (neste caso, ao pressionar a tecla "P", surge no display a indicação "L BC");

Nota 2: se o operador não pressionar tecla alguma durante 16 segundos (exceto "LRECH1" e "LRECH2" = 8 segundos), o procedimento de alterações dos parâmetros será abandonado, voltando o display automaticamente a indicar a variável supervisionada.

- 9.1.2 COMO USAR O RESET FRONTAL ?: além do reset remoto, poderemos resetar algumas das variáveis pelo frontal, conforme segue:
- Reset alarme 1: se no item 8.3.5 foi selecionado "reset manual" para o alarme 1, e estando o relê 1 energizado, através de ₱ selecione no display o item "L R L C H 1" em seguida pressione ➡ juntamente com ₱;
- Reset alarme 2: se no item 8.3.5 foi selecionado "reset manual" para o alarme 2, estando o relê 2 energizado, através de ₱ selecione no display o item "L ₦ Ł ₣ ₭ ₽ " em seguida pressione ➡ juntamente com ₱;
- Reset "pico": se no item 8.3.7 foi selecionado " YE5", através de 
  selecione no display o item " PER", em seguida pressione 
  juntamente com 
  ;
- Reset "vale": se no item 8.3.7 foi selecionado " y E 5", através de P selecione no display o item " URL", em seguida pressione 

  juntamente com P;
- Reset integrador: se no item 8.3.9 foi selecionado "YE5", estando o display a indicar a variável do processo ou o integrador, pressione 
  iuntamente com

Nota: a cada operação de reset surgirá uma breve mensagem "-ESEE", indicando que o parâmetro desejado foi resetado.

9.2 - MENSAGENS NO DISPLAY: o display poderá anunciar alguns ocorrências ao longo do processo, podendo o operador decifrar a mensagem, conforme seque:


MENSAGEM	SIGNIFICADO
"OPEN"	circuito do sinal de entrada "aberto"
"S H O r E "	circuito do sinal de entrada "em curto"
и и	"under-range" = valor no display é inferior à faixa permitida
" " ou " <b>OLOLOL</b> "	"over-range" = valor no sisplay é superior à faixa permitida
"PPPP"	erro de dados no programa. Verifique a programação


### 10 – EXEMPLOS DE CONFIGURAÇÃO:

10.1 - Exemplo de ALARMES: o relê do alarme 1 deve permanecer energizado para sinal de entrada igual ou inferior a 150 unidades, com uma histerese de 3 unidades. Já o relé do alarme 2 deve ser energizado quando o integrador atingir 732,0 unidades (sentido crescente), e não desenergizará mais. Para tal, devemos programar:

```
- Pro 2: item 'dECPNE' = 0 - Pro 6: item 'RSN-1' = INPUE item 'round' = 1 item 'RL-1' = 150 item 'dECPNE' = 0.0 item 'HYS-1' = 3 item 'BCE-1' = L0 item 'SCLFRC' = 1.000 item 'LREC-2' = YES item 'LREC-1' = NO item 'RSN-2' = EoERL item 'RL-2' = 132.0 item 'RCE-2'=HI
```

Nota: as demais programações independem para atender este exemplo.







10.2 - Exemplo 1 de INTEGRADOR: valor de processo de um sistema permanece estabilizado em 120 unidades. Se selecionarmos para o integrador:

- base de tempo = 2 (unidades/hora)
- fator de escala = "1,000"
- ponto decimal = "0,0"


Resetando o integrador o display indicará "0,0". A taxa de subida (rampa) será de 120,0 unidades/hora, ou seja, após 1 hora o display totalizará 120,0. Veja gráficos a seguir:





Sabendo disto, se programarmos o relê 1 para o integrador (ver item 8.6), cujo ajuste fosse de "300,0" (ver item 8.6.4), pelo gráfico da figura 2, notamos que após 2,5 horas o relê 1 seria energizado.


10.3 - Exemplo 2 de INTEGRADOR. o sinal de um sistema deveria permanecer em 120 unidades, porém houveram oscilações conforme demonstrado a seguir:



Se selecionarmos para o integrador (ver item 8.5):

- base de tempo = 2 (unidades/hora)
- fator de escala = "1.000"
- ponto decimal = "0,0"

Resetando o integrador, o display indicará " D.D ". A taxa de subida (rampa) será variável ao longo do tempo, já que o sinal de entrada variou conforme ilustrou gráfico anterior, ou seja:



Sabendo disto, se programarmos o relê 1 para o integrador (ver item 8.6), cujo ajuste fosse de "300,0" (ver item 8.5.4), pelo gráfico anterior, notamos que após 3 horas o relê 1 será energizado, pois houveram mudanças na rampa, devido as alterações do sinal de entrada ilustrado anteriormente.


10.4 - Exemplo 3 de INTEGRADOR: através do integrador, o UW1280 é utilizado para indicar a média diária (8 horas) do sinal de entrada numa auto-clave com vários materiais, que deveriam ser conservadas à uma pressão constante de 43,5 bar. No entanto podem ocorrer variações na pressão. Para obtermos a média de pressão, devemos recorrer à fórmula do fator de escala descrita no item 8.5:

$$FE = \frac{TD}{VI} \times \frac{BT}{T} \times \frac{PDT}{PDI} \longrightarrow \frac{43.5 \text{ bar}}{43.5 \text{ bar}} \times \frac{3600}{8 \times 3600} \times \frac{10}{10} \longrightarrow FE = 0,125$$

Nota: se a base de tempo (BT) fosse "unidades/minuto", na fórmula: BT = 60 e T = 8h x 480.


Agora basta programarmos no item 8.5: base de tempo = 2; fator de escala = 0,125; ponto no display = 0,1. Após 8 horas, o valor do integrador indicado no display significará a média de pressão ocorrida ao longo do processo.

10.5 - Exemplo de RETRANSMISSÃO ANALÓGICA: o sinal de entrada deve ser retransmitido para um registrador gráfico. A escala adotada é de "0,0" a "200,0" unidades. Para tal devemos programar:



10.6 - Exemplo de COMUNICAÇÃO SERIAL: a comunicação serial tipo "loop" de corrente, "half-duplex", "two-way", pode interligar uma variedade de computadores terminais e aparelhos para viabilizar a operação remota do UW1280. O UW1280 responde a uma série de comandos, incluindo alteração do ajuste dos alarmes, reset do integrador, etc.. Pode também transmitir ao computador o sinal de entrada ou então o valor do integrador. Dois "loops" de corrente são necessários para operação: um "loop" transmissor (saída de dados) e um "loop" receptor (entrada de dados). Para tanto, deve-se ter uma fonte de 20 mA externa. Para evitar problemas com "loop" com a terra, o circuito serial do UW1280 é isolado.

10.6.1 - Formato da comunicação: os dados são enviados pelo chaveamento de corrente no "loop". Para que o receptor interprete corretamente os dados enviados, deve haver formatos e velocidades idênticas entre os equipamentos de comunicação. O único formato disponível no UW1280 é 1 start bit + 7 bits de dados + 1 bit de paridade "odd" + "1stop bit". A velocidade de transmissão de dados podem ser programadas entre: 300, 600, 1200 e 2400 baud.



10.6.2 - Formato de transmissão de dados: 10 bits (baud=programável). Antes de operar a comunicação serial, deve-se programar o "baud rate" no item 8.7, com um valor compatível ao micro-computador utilizado. Além disto, o endereço serial do aparelho também deve ser programado, se necessário.

10.6.3 - Enviando dados para o UW1280: para haver comunicação entre os equipamentos, devem ser enviados códigos de comandos e dados. A seguir estão descritos os comandos de micro-computador e a abreviação dos dados necessários para operar o supervisor através da comunicação serial:

COMANDO	FUNÇÃO			
T	olicita ao aparelho os dados da variável indicada			
V	muda o ajuste da variável indicada			
N	endereça a informação para um determinado UW1280			
R	reseta no aparelho a variável indicada			
Р	solicita ao aparelho o envio dados para impressão (ver item 8.7.3 - " P ciat ")			

VALOR	VARIÁVEL INDICADA	MNEUMÔNICO SERIAL		
Α	sinal de entrada	RTD		
В	integrador	TOT		
С	alarme 1	RL1		
В	alarme 2	8L2		
E	histerese 1	HS1		
F	histerese 2 H52			
G	valor de pico PEK			
Н	valor de vale	NAT		


Os comandos são enviados juntamente com os dados desejados pelo operador, que poderão ser positivos ou negativos: a ausência de sinal deve ser entendida como dado positivo. O comando de endereçamento serial permite que a comunicação serial do computador seja feita unicamente com um determinado aparelho.

Uma comunicação é constituída de uma seqüência lógica. Qualquer comando em desacordo com as tabelas anteriores não será aceito pelo aparelho. Somente um comando de cada vez poderá ser utilizado. A seguir está a descrição de como proceder para o envio de comandos:

- se o aparelho tem um endereço serial diferente de zero, os dois primeiros caracteres devem ser reservados para o comando "N" seguido do endereço serial;
- os dois próximos caracteres s\u00e3o para identificar o comando e a variável desejados;
- se o comando "V" for utilizado, os próximos caracteres devem ser da variável e seu respectivo valor. Quando forem enviados dados numéricos, tais como alteração do valor de alarme, o correto número de dígitos após a vírgula deverão ser incluídos (exemplo: para um alarende de 750,2 unidades, se for enviado para alteração o nº 500, o aparelho entenderá 50,0 unidades. O correto sería o envio do nº 500,0);
- após formada a comunicação (comando e dados), deve-se incluir um asterisco (\*) para que a informação seja então enviada.
   Exemplos:
  - aparelho de endereço serial 3, transmita o sinal de entrada: N3TA\*
  - aparelho de endereço serial 0, mude o alarme 1 para 1500: VC1500\*
  - aparelho de endereco serial 1, resete o integrador: N1RB\*
  - aparelho de endereço serial 99, transmita para impressão os dados programados em "Pro 7": N99P\*


Se um comando ilegal for enviado ao supervisor, deve-se enviar um asterisco (\*) para limpar a entrada do "buffer" do aparelho. Uma vez enviado um comando, o UW1280 responderá dentro de 1 segundo.

10.6.4 - <u>RECEBENDO DADOS DO UW1280</u>: o aparelho envia dados, sempre que receber do computador o comando "T" ou "P", ou então quando a chave "S1" ou "S2" solicitar impressão de dados (ver item 8.4). A seguir está a indicação dos dados enviados de forma completa pelo UW1280, do valor -77.5 unidades:



Nota: sem ponto decimal, a indicação terá somente 17 espaços.

A seguir está a indicação dos dados enviados de forma abreviada pelo UW1280, do valor - 77,5 unidades:



Nota sem ponto decimal, a indicação terá somente 10 espaços.

10.6.5 - <u>PROGRAMA A SER INSTALADO NO COMPUTADOR</u>: a seguir esta um programa que irá emular o terminal do computador. Ele foi escrito utilizando "IBM PC basic". Este programa poderá necessitar de modificações, caso seja utilizado algum outro intérprete no computador. Para este programa, selecione "bRud = 1200" no item 8.7. Com este programa instalado no computador, os comandos são dados diretamente no teclado pelo operador. Não use a tecla "CR" para terminar o comando:

- 10 REM COMUNI CAÇÃO SERI AL RED LI ON CONTROLS
- 15 REM PROGRAMA PARA I BM\*PC
- 20 REM
- 25 REM Este programa permite que o IBM\*PC funcione como
- 30 REM um terminal
- OF DEM
- 40 REM Limpe a tela; certifique-se que todos os arquivos estão fechados
- 45 CLS: CLOSE
- 50 REM Posicione o cursor
- 55 LOCATE 1. 1. 1
- 60 REM indicação do tipo de erro
- 70 ON ERROR GOTO 330
- 100 REM Configure a porta serial para 1200 baud; paridade odd;

```
110 REM 7 bits para dados; 1 stop bit; desabilite as
   linhas de controle
120 OPEN "COM 1: 1200, 0, 7, 1, CS, DS" AS#1
130 REM
140 REM****TRANSMI SSÃO DE DADOS DO COMPUTADOR PARA O UW1280****
150 REM
155 REM Envie os dados para a porta serial
156 REM Use ponto e vírgula após o comando PRINT para
157 REM supri mi r<<CR>>><LF>>
160 BS=I NKEYS: I F BS<<>>" "THEN PRI NT BS; : PRI NT#1, BS;
170 REM Vá para a próxima linha após o caracter "asterístico"
175 REM for dado
180 IF B#="*"THEN PRINT
190 REM
200 REM****RECEBIMENTO DE DADOS DO UW1280****
210 REM
220 REM Verifique o buffer de entrada serial e mostre
230 REM a informação recebida do IN
240 WHILE NOT EOF(1)
250 AS=INPUTS(1, #1)
260 REM Suprima<<CR>>para permitir duplo espaço
270 REM na tela
280 IF AS=CHRS(13) GOTO 300
290 PRINT AS:
300 WEND
310 REM Volte para o início
```

## 11 – CUIDADOS IMPORTANTES NA INSTALAÇÃO:

320 GOTO 160

330 PRI NT" ERRO NUMERO. "; ERR: RESUME

- Nunca passe a fiação do sinal de entrada no mesmo conduíte ou chicote onde estiverem passando fios condutores da alimentação de motores, contadores, solenóides, comandos tiristorizados, aquecedores, etc. Recomenda-se utilizar um conduíte ou chicote próprio;
- Os fios e cabos que conduzam sinais de medição e/ou controle que estejam dentro de carcaça ou painéis, devem passar o mais afastado possível de contatores, transformadores ou tipo de componentes similares, que venham a gerar interferência eletromagnética;
- Recomenda-se o uso de cabos blindados, conectando-se a sua blindagem ao terra, tomando o cuidado para que ao longo do cabo esta blindagem fique desconectada e devidamente isolada da carcaça metálica da máquina ou equipamento, evitando assim a circulação de corrente induzida, já que a blindagem tem um único ponto conectado à terra;
- Apesar do UW1280 ter um filtro na sua alimentação, recomenda-se que a mesma seja feita em separado da alimentação de circuitos geradores de ruídos, evitando desta maneira que ocorram interferências indevidas.


#### 12 - DADOS TÉCNICOS

Alimentação(-15+10%)		V	са	110127 ou 220 (especificar)
Frequência da rede		Hz		4863
Consumo aproximado		VA		14
Resolução de leitura		-		0,001(UW1280/P);1 OU 0,1 °C (UW1280/T e /F
Diamlass		tipo		led vermelho de 7 segmentos
Display		altura(mm)		13
N° de dígit	:OS			4 (p/ sinal de entrada) e 6 (p/ integrador)
	UW1280/P	mA		020; 420 ou 050 (progr./±0,02% f.e. ±1/2dig.)
	UW1280/R	Pt100 (°C)		-99,9850,0 ou -200850/±0,3% da faixa ±1/2di
	UW1280/T	J		-99,9480,0 ou -190870/±0,8% da faixa ±1/2d
Escalas disponíveis		K		0,0999,9 ou 01260/±0,8% da faixa ±½digi
		Т		-99,9400,0 ou -190400/±0,8% da faixa ±½d
/Precisão		E	(°C)	0,0980,0 ou 0980/±0,8% da faixa ±1/2digito
		N		0,0999,9 ou 01400/±0,8% da faixa ± ½ di
		R, S		01768 / ± 2,1% da faixa ± ½ digito
		В		01768 / ± 2,3% da faixa ± ½ digito
		mili-	volts	-10,0090,00 (funcionamento como mili-voltimetro
Impedância	de	М	Ω	10 (UW1280/P)
entrada aproximada		MΩ		20 (UW1280/T e UW1280/R)
Temperatura ambiente operação/armazenam.		°C		0 50
Isolação entre terminais e caixa		MΩ / Vcc		50 / 500
Tempo mínimo para reset remoto		ms		20


#### Opcionais

	tipo	SPDT (reversível)
2 alarmes	Vmáx (Vca)	250
	lmáx (A)	$5 (\cos \varphi = 1)$
vida útil mec.	operações	10.000.000
Integrador/linearizador	nº de dígitos	6
Retransmissão analógica	mA	4 20
	precisão (%)	0,1 do fundo de escala
	Vmáx. (Vcc)	10
Caixa	ABS auto-extinguível	cor cinza, com teminais tipo fast-on 4 mm


# 13 - DIMENSÕES (mm)



#### 14 - COMO ESPECIFICAR



#### 15 – ESQUEMA ELÉTRICO







50.16.23

FÁBRICA: São Roque/SP Av. Varanguera, 535 B. Guaçu – CEP 18130-000

e-mail: info@coel.com.br

#### MATRIZ: São Paulo/SP

R. Mariz e Barros, 146 – Cep 01545-010 Vendas: (011) 272-4300 (PABX) Fax: (011) 272-4787 http://www.coel.com.br

REPRESENTANTES EM TODO O BRASIL E AMÉRICA LATINA